

**アンドスケープ リユースシリコーンリッド MADE IN JAPAN**

●材質：シリコーンゴム ●耐熱温度：200°C

●適合カップサイズ：口径 76 ~ 79mm

**ご使用前の注意** ●ご使用になる前に食器用中性洗剤で洗ってからご使用ください。●使用される容器にリッドが正しく適合しているか、あらかじめご確認の上ご使用ください。●シリコーンゴム特有の臭気がいたします。不良ではございませんので、ご使用いただいている問題ございません。

**紙コップ用コースターとしての使い方** ①リッドの凸部分と紙コップ底面の凹部分がぴったり合う紙コップのみでご使用いただけます。  
②紙コップを装着する際はコップが転倒しないよう、安定した台上で行ってください。

対応紙コップ・サンナップ ストロングカップエンボス 260ml  
(底径47mm)・一部のコンビニコーヒー(ホットSサイズ)

※底径の合わない紙コップではご使用いただけません。

**△ご使用上の注意** ●リッドが容器にしっかりとまっている事を確認してからご使用ください。●リッドを持って持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。リッドが外れて、中身がこぼれる原因となり大変危険です。●シリコーンゴムは裂けやすいため、硬いものや尖ったもので傷をつけないようにご使用ください。またリッドを外す際に無理にひっぱったり、爪をかけたりすると裂ける場合がございますのでご注意ください。●リッドをご使用の際は内容物が確認しにくいため、お飲物の飛び出しや火傷には十分注意してご使用ください。また、高温のお飲物に使用した場合、リッドの構造上、中央部が大変高温になりますのでご注意ください。●密閉構造ではございませんので、リッドをした状態で横倒しにしたり、持ち歩いたりしないでください。●材質の特性上、油分の多いお飲物にはご使用いただけません。●材質の特性上、ご使用になる内容物により色やにおいが付着する場合がございます。あらかじめご了承ください。●電子レンジ、オーブン、オーブントースター、直火、冷凍庫ではご使用いただけません。●火気のそばに近づけないでください。●改造、分解、修理は絶対にしないでください。●誤ったご使用方法に起因する損害は一切補償いたしかねます。

**ご使用後のお手入れ、保管上の注意** ●ご使用後はお湯で薄めた食器用中性洗剤をスポンジにつけて洗浄し、よく乾燥させてから保管してください。水気や汚れが付着したまま放置すると、カビ発生の原因となります。●たわし、みかき粉は使用しないでください。●食器洗浄機、食器乾燥機はご使用いただけません。●直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置したり、保管したりしないでください。●変形した状態のまま保管しないでください。材質の特性上、変形して戻らなくなります。

品質には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら[消費者サービス係]までご連絡ください。  
[お問い合わせ]として処理する場合は地域の指定も従ってください。

本品はアンドスケープステンレスタンブラー(品番: STLD-MG、STLD-MO)のフタとしてもご使用いただけます。またアンドスケープストロングカップシリーズ(品番: C2608ASE、C3208ASP)のフタとしてもご使用いただけます。

**シリコーンリッドの装着方法**



リッドを上から コップのフチに 持ち上げない

リッドを持って 水平に乗せる 沿って押し込む

容器本体にリッドを装着する際はコップが転倒しないよう、安定した台上で行ってください。

NO!

リッドを持って 持ち上げない

リッドを持って 持ち上げない